

Guía de uso y cuidado

NE-3200 Series

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Sólo para uso doméstico.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- Siempre almacene este aparato en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140°F (60° C).

- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.
- Siempre recuerde encender la recortadora antes de introducirla a su nariz u oído, evitando el doloroso jalado de vello.
- Nunca inserte la recortadora más de (6mm) dentro de su nariz u oído. Objetos extraños no deberían tener contacto con el tímpano.

¿Cómo usar?

Para colocar las baterías:

Todas las recortadoras para nariz y oído Remington® funcionan con una pila alcalina tipo "AA".

1. Para abrir el compartimiento de las baterías, gire la base 1/4" de pulgada hacia la izquierda.
2. Inserte las baterías dentro de la unidad, colocando el ánodo primero.
3. Vuelva a colocar la base en su lugar girándola 1/4" de pulgada hacia la derecha.

Precauciones a cerca de las baterías.

- El uso de baterías del tipo no alcalinas reducirá el rendimiento operativo de la unidad.
- Las baterías no deberían permanecer en el compartimiento si la máquina se deja de operar por un tiempo prolongado.
- Para evitar que las baterías se corroan, la unidad se deberá guardar en un lugar libre de humedad.
- Las baterías que hayan llegado al fin de sus vidas útiles deberán ser retiradas y desechadas de la forma adecuada.
- No use baterías recargadas con este tipo de máquina. El voltaje bajo en baterías recargables provocará una baja en el rendimiento de las cuchillas.

Usando el cortador en la ducha

- El cortador se puede usar en seco o húmedo.
- Puede guardar la cortadora en la ducha. Es recomendable secar cualquier exceso de agua o humedad después de cada uso.
- La cortadora no debe estar sumergida en el agua.

Cambiando los cabezales en la recortadora

Algunos modelos viene con cabezales intercambiables. Puede elegir usar el cabezal giratorio para recortar los vellos de la nariz, el cabezal lineal para el oído y cejas y el delineador para las patillas y la nuca.

NE3200 – Cabezal Lineal

NE3250 – Cabezal Lineal, Cabezal Rotativo

	CABEZAL ROTATIVO	CABEZAL LINEAL
Nariz	X	X
Oído	X	X
Cejas		X
Patillas		X
Detalles		X

Usando el peine de cejas (sólo en modelo NE3250)

Algunos modelos incluyen un peine para las cejas que le ayuda a lograr un corte uniforme sin eliminar completamente el vello.

1. Para usar el peine, asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Deslice el peine sobre las cuchillas hasta que se encaje en su lugar. Asegúrese de que los dientes del peine se enfrentan a la misma dirección que las cuchillas.

Para cambiar los cabezales:

1. Apague la recortadora.
2. Desprenda el cabezal girándolo hacia la izquierda.
3. Una vez que haya sido removido, monte el otro cabezal sobre la parte superior de la unidad, girándolo hasta la derecha.

Para encender el cortador:

El interruptor de encendido/apagado está integrado en el compartimiento de las baterías.

1. Rote el compartimiento de baterías a la derecha.
2. Para apagarlo simplemente rote el compartimiento de baterías a la izquierda.

Cuidado de la cortador

Limpieza de su recortadora

Su recortadora para nariz y oído está diseñada para proveerle años de uso confortable. Para asegurarle que reciba un rendimiento óptimo, siga estos fáciles consejos acerca de la limpieza y lubricación de la misma.

Luego de cada uso, cepille o sople sobre las cuchillas para deshacerse de la pelusa acumulada. Es recomendable que se enjuague el cortador después de cada uso para evitar acumulación de residuos.

Enjuague su recortadora

- Su recortadora Remington® también se puede enjuagar con agua fría o tibia. Mantenga el cortador boca abajo y deje correr el agua a través de los canales de lavado. Para obtener los mejores resultados, encienda el cortador mientras se lava bajo el agua. Sacuda el exceso de agua y seque con un trapo. No use agua caliente ya que lo podría dañar.
- Si la recortadora necesitara de limpieza adicional, remueva el cabezal girándolo 1/4" de pulgada hacia la derecha y despréndalo. Sople todo resto de pelusa acumulada o enjuáguela bajo el agua.
- Luego, sacuda la unidad para eliminar el exceso de agua en las cuchillas, sujetándola para procurar que no se desarme.
- Vuelva a colocar el cabezal en la misma posición girándolo 1/4" de pulgada hacia la izquierda.



Lubricación de las cuchillas - opcional

- Después de enjuagar la unidad, aplicar una gota de aceite mineral a las cuchillas.
- No aplique demasiado aceite, o puede pulverizar.
- Por último, señalar el recortador hacia abajo y lejos de usted y vuelva a encenderlo. Esto extiende el aceite uniformemente y expulsa el exceso.

Protección del medio ambiente

Este aparato contiene una batería alcalina. No deseche el aparato ni la batería junto con la basura doméstica, ya que en casi todos los países existen restricciones al respecto. Observe las normativas nacionales o locales para la recogida y desecho vigentes en su lugar de residencia.

ADVERTENCIA: No queme ni mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque corto circuitos con las mismas ya que podrían producir quemaduras.

Garantía - Ver folleto separado

® Marca registrada de Spectrum Brands, Inc.

© 2017 Spectrum Brands, Inc.

12/16 Job#10254-04

T22-0002564-C

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Utiliza 1 pila alcalina AA de 1,5V c.c. No incluida.



Use and Care Guide

Series NE 3200

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with special needs or certain disabilities.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are

- being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not use this appliance with damaged or broken cutters, as injury may occur.
- Always remember to turn on the trimmer before you insert it into your nose or ear to avoid painfully snagging hairs.
- Never insert the trimmer more than 1/4"(6mm) into your nose or ear. Foreign objects should not come into contact with the ear drum.

How to Use

Inserting the Battery

All Remington® Nose and Ear trimmers run on one "AA" ALKALINE battery.

1. To open the battery compartment, turn the base of the unit approximately 1/4" to the left and pull it off.
2. Insert the battery into the unit, positive end first.
3. Replace the base and turn it 1/4" to the right to lock it in place.

Battery cautions

- Use of non-alkaline batteries will impair the unit's operating performance.
- Battery should not be left in the unit if the unit is not in use for long periods.
- To prevent battery corrosion, the unit should be stored in a dry environment.
- Dead batteries should be removed immediately and disposed of properly.
- Do not use rechargeable batteries with this appliance. The lower voltage in rechargeable batteries impairs the performance of the cutting unit.

Using the trimmer in the shower

- This appliance allows for use in or out of the shower.
- This appliance can be stored in the shower using the hang loop. It is recommended to dry off excess water and moisture after use.
- The trimmer should not be submerged in water, bath or sink.

Changing the Attachment Heads (if applicable)

Some models have interchangeable attachments. You may want to use the rotary head to trim nose hairs, the linear head for ear and eyebrow hairs, and the linear for sideburns and necklines.

NE3200 – Linear Head

NE3250 – Linear Head, Rotary Head

	ROTARY HEAD	LINEAR HEAD
Nose	X	X
Ear	X	X
Eyebrow		X
Sideburns		X
Edging		X

Using the Eyebrow Comb (if applicable)

Some models include an eyebrow attachment comb that helps you achieve an even cut without completely removing the hair.

1. To use the attachment comb, be sure the unit is in the "off" position.
2. Slide the comb over the trimming blades until it locks into place, making sure the teeth of the comb are facing the same direction as the trimming blade.

To change heads:

1. Turn the trimmer off.
2. Detach cutting head by turning it counterclockwise to the unlocked position and pulling it off.
3. Once the previous head is removed, attach the other head by placing it on top of the unit and turning it clockwise to the locked position.

Turning on your trimmer:

The on/off switch is integrated into the battery cap.

1. Rotate the battery cap clockwise to turn on.
2. To turn off, simply rotate the battery cap, counterclockwise, back to the off position.

Trimmer Care

Cleaning Your Trimmer

Your nose and ear trimmer is designed to give you years of comfortable use. To ensure that you get optimal performance from your trimmer, follow these simple cleaning and lubrication tips:

After each use, brush or blow accumulated hair from the cutting unit. It is recommended to rinse your trimmer after each use to avoid residue build up.

Rinsing your trimmer

- Your Remington® trimmer can be rinsed with cool or warm water. While holding trimmer upside down, flush water through washout port. For best results, turn trimmer on while rinsing under water. Shake excess water off trimmer and pat dry with rag. Do not use hot water.



- If the trimmer needs additional cleaning, the cutting head can be removed by turning it 1/4" to the left and pulling it off. Then blow out the accumulated hair or rinse it more thoroughly under running water.
- Afterward, shake excess water from the cutter head, making sure that all parts are held together.
- Replace the head in the same position as it was removed, turning it 1/4" to the right until it locks into place.

Lubricating the cutters

- After rinsing the unit, apply a drop or two of mineral oil or baby oil to the cutting teeth.
- Don't apply too much oil, or it may spray.
- Finally, point the trimmer down and away from you, and turn it on. This spreads the oil evenly and expels any excess.

Environmental Protection

This device contains an alkaline battery. Do not dispose of the unit or the battery along with household waste, since in almost all countries there are restrictions about it. Observe national and local regulations for collection and disposal in force at your location.

WARNING: Do not burn or mutilate the batteries that may explode or release toxic materials. Do not short circuit the same as it may cause burns.

Warranty - See insert

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.
© 2017 Spectrum Brands, Inc.
12/16 Job#10254-04

T22-0002564-C

Designed in USA

Made in China

Uses 1 AA battery, 1.5V c.c.
Not included.