

Guía de Utilización y Cuidados

RG029A



SKU: PG6125-F, PG6125-A, PG6125-R

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- A menos que se encuentre cargando, siempre desenchufe el aparato del toma corriente inmediatamente después de usar.
- Desenchufe la recortadora antes de limpiar.

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- Nunca se deberá descuidar cuando se encuentre enchufado, excepto cuando esté recargando.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito descrito en este manual.
- No use la mini afeitadora sobre su cuero cabelludo.
- No use accesorios no recomendados por Spectrum Brands, Inc.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe no trabaja apropiadamente

o se ha caído, estropeado o caído al agua. Si algo de esto ocurriese, lleve el electrodoméstico a un centro de reparaciones para examinación y arreglo.

- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se suministra oxígeno.
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la máquina mientras almacena a ésta y al cable en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140 °F (60 °C).
- Asegúrese que el cable se encuentre desconectado de la base cuando la almacene.
- No use esta máquina cuando las cuchillas se encuentren rotas o dañadas, ya que se pueden producir heridas. Siempre asegúrese que las cuchillas se encuentran alineadas de manera correcta.
- Siempre enchufe primero el cable a la recortadora y luego el adaptador al toma corriente. Para desconectar lleve todos los controles a la posición de apagado, luego remueva el adaptador del toma corriente para finalmente desenchufar el cable de la recortadora y almacenar.
- No use ningún tipo de convertor de voltaje con esta unidad.
- No enrolle el cable alrededor de la unidad.
- El adaptador está diseñado para ser orientado en forma vertical o para ser montado sobre una base.
- No permita que el producto entre en contacto con el agua mientras está enchufado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Componentes

1. Cortador Ancho
2. Peine ajustable
3. Cortador lineal de vellos para la nariz y los oídos
4. Mini afeitadora
5. (3) Peines para barba de tres días y para barba normal
6. Bolso de almacenamiento

Antes de Usar la Recortadora

Cuando la use por primera vez necesitará cargar las batería por un lapso de aproximadamente 26 horas para disfrutar la capacidad total del uso inalámbrico.

Carga del aparato

1. Apague el aparato.
2. Conecte el adaptador de carga al

7. Adaptador (no mostrado)

aparato y después a la corriente.

- Si no piensa utilizarlo durante un espacio de tiempo prolongado (2-3 meses), desenchúfelo de la corriente y guárdelo.

- Antes de volver a utilizarlo recárguelo completamente.

3. Deje que el aparato se cargue completamente durante 26 horas.

Qué Accesorio Usar

	Cortador Ancho	Cortador nariz y oídos	Mini afeitadora	Peines para cortar la barba
Barba	x		x	x
Contorno de barba	x		x	x
Orejas		x		
Cejas		x		
Bigote	x			x
Nuca	x			
Nariz		x		
Patillas	x		x	

NOTA: El peine ajustable posee varias posiciones de corte. Cuando use el producto por primera vez, elija una posición de corte alta. Luego, ajuste la posición como desee.

Cómo Usar

1. Elija el peine que mejor se ajuste a sus necesidades de corte.
2. Ajuste el peine en la parte superior de la unidad. Asegúrelo ajustando cuidadosamente el peine en dirección a las agujas del reloj.

NOTA: El peine se ajustará de la forma adecuada cuando las flechas coincidan con el círculo.

3. Para remover el peine siga las instrucciones del punto dos en orden inverso.
4. Deslice el interruptor de encendido/apagado hacia arriba para encender la unidad.

5. El peine ajustable esta diseñado para ser usado con sus respectivos cabezales. Para insertar el peine ajustable: coloque las barras laterales sobre las aberturas del cabezal. Asegure el peine deslizando hacia abajo.

NOTA: Un sonido le hará saber que el peine se encuentra trabado y listo para el uso.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

NOTA: Siempre limpie los accesorios con regularidad para garantizar el máximo rendimiento y una vida de funcionamiento.

- Cuidar el producto para asegurar un rendimiento de larga duración. Le recomendamos que limpie el cortador después de cada uso.
- La forma más fácil e higiénica de limpiar el producto es enjuagando los accesorios después de cada uso con agua tibia.

- No enjuague el cuerpo de la unidad.

Después de cada uso

- Cepille los residuos del aparato y de los cabezales.
- Coloque una o dos gotas de aceite de corte o aceite de máquina de coser sobre las cuchillas.
- Enciende el cortador para distribuir uniformemente el aceite, limpie el exceso de aceite.

Remoción de Batería

NOTA: Siempre recicle y deseche las baterías de acuerdo a las normas locales vigentes.

1. Desenchufe la unidad del toma corriente para evitar una posible electrocución.
2. Retire el cabezal del accesorio de corte.
3. Haga palanca en la parte delantera del cuerpo separándolo de la parte trasera para exponer la unidad interna.
4. Remueva los 4 tornillos internos para retirar la cubierta trasera de la unidad.
5. Luego, desprenda el panel trasero con el destornillador de cabeza plana. Las baterías quedarán a la vista.

6. Corte los cables que sujetan la batería.
7. Retire la batería del dispositivo.
8. Deseche la batería correctamente.

CUIDADO: ESTAS BATERÍAS A BASE DE NÍQUEL Y CADMIO, NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO O ION-LITIO DEBEN SER RECICLADAS O DESECHADAS CONFORME A LAS REGULACIONES ESTATALES O LOCALES QUE CORRESPONDAN.

No quemar ni mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque corto circuitos con las mismas ya que podrían producir quemaduras.

Garantía - Ver folleto separado

12/20 Job#28179-01

T22-7001797-B

© 2020 Spectrum Brands, Inc. Todos los Derechos reservados
© Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Características eléctricas
Modelo: RG029A
100-240V~ 50/60Hz 0.1A Max.

Esta garantía no será válida en los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Use and Care Guide

RG029A



Sku: PG6125-F, PG6125-A, PG6125-R

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use the mini shaver on your scalp.
- Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.

- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140 °F (60 °C).
- Make sure the cord is disconnected from the groomer when storing.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.
- Always attach plug to appliance, then adapter to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove adapter from outlet, then detach power cord from the clipper for storage.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- Do not allow product to come in contact with water while plugged in.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Components

1. Main Trimmer
2. Adjustable Comb
3. Ear/Nose Trimmer
4. Mini foil shaver
5. 3 Snap-on Combs
6. Pouch
7. Adaptor (not shown)

Before Using

Before using your Personal Groomer for the first time, overnight, charge the groomer overnight for 26 hours:

Before using read the important safety instruction section in front of the manual.

Charging your clipper

1. Turn the appliance off.
 2. Connect the charging adaptor to the product and then to the outlet.
- If the product is not going to be used for an extended period time (2 – 3 months), unplug it from the outlet and store.
 - Fully recharge your product when you would like to use it again.

What Attachments to Use

	Wide Trimmer	Ear/Nose Trimmer	Mini Foil Shave	Beard Combs
Beard	x		x	x
Beard Line	x		x	x
Ear		x		
Eyebrow		x		
Mustache	x			x
Nape of Neck	x		x	
Nose		x		
Sideburns	x		x	

NOTE: The adjustable comb has several cutting positions. When using the product for the first time, choose a high cut position. Then adjust the position as you wish.

How To Use

1. Select attachment that best fits your personal grooming needs.
2. Place attachment. Secure by carefully inserting and turning attachment in a clockwise direction.
3. To remove attachment, follow Step 2 in reverse order.
4. Push On/Off Switch to power the Personal Groomer.
5. The Adjustable Comb attachments (Hair Clipper, Beard & Stubble Clipper) are to be used with the Full Size Trimmer Attachment. To add, align the Comb side rails with slots

of Trimmer head. Secure comb by sliding downward, away from blade head. (NOTE: a clicking sound means comb attachment is secure and ready for use).

NOTE: The Adjustable Comb Attachments have various length settings. When first becoming familiar with the Personal Groomer, begin with a higher numbered setting. Adjust cutting length, as desired.

Cleaning, Care & Maintenance

NOTE: Always clean trimmer attachments regularly to ensure maximum performance and a proper operating life.

■ Care for your product to ensure a long lasting performance. We recommend that you clean your groomer after each use.

■ The easiest and most hygienic way to clean the accessories is by rinsing the attachments after use with warm water.

■ Do not rinse the body of the unit.

AFTER EACH USE

- Brush any accumulated hairs from the groomer and attachment heads.
- Place one or two drops of cutter oil or sewing machine oil on the blades.
- Turn the groomer on to distribute the oil evenly, wipe off any excess oil.

Battery Removal

NOTE: Always recycle or properly dispose of batteries according to Local and State requirements.

1. Unplug groomer from outlet to avoid risk of electrical shock.
2. Remove attachment head from trimmer.
3. Pry front half of body housing apart from the back and remove to expose the inner core.
4. Remove 4 inner screws to remove back housing from the core.
5. Pull motor/head end of inner core apart from the main core tube and battery and board will follow.

6. Cut the wires holding the battery.
7. Remove the battery from the device.
8. Dispose of the battery properly.

CAUTION: THESE NICKEL AND CADMIUM BASED, NICKEL-METAL HYDRIDE, OR LITHIUM ION BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE STATE OR LOCAL REGULATIONS.

Do not burn or mutilate, as they may burst or release toxic materials. Do not short-circuit, as this may cause burns.

Warranty - See insert

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.
© 2020 Spectrum Brands, Inc. All Rights Reserved.
Middleton, WI 53562
12/20 Job#28179-01

T22-7001797-B

Designed in USA
MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
Model: RG029A
100-240V~ 50/60Hz 0.1A Max.

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.